

Συμβάντα συναγερμού στο σύστημα

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΑΣ

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SYSTEM SILENCE
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

Ηχοών Σειρήνες

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ στη ζώνη

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Σίγαση BOMBHTH:

Pηγαίνετε στο σημείο της ζώνης και ελέγξτε για πραγματική ΦΩΤΙΑ

2 ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΙΑ στο χώρο - Σίγαση ΣΕΙΡΗΝΩΝ:

Εισάγετε κωδικό για ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ή 3

3 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΙΑ στο χώρο και είναι προγραμματισμένη η καθυστέρηση σειρηρών - ενεργοποιήστε εξόδους και σειρήνες με το "Delay override"

4 Διαγραφή μηνυμάτων συναγερμού (επίπεδο πρόσβασης 2 ή 3):

5 Κανονική λειτουργία πίνακα:

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ στο σύστημα

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SYSTEM SILENCE
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Σίγαση BOMBHTH:

Ελέγξτε τον τύπο ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ!

ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ στο σύστημα

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SYSTEM SILENCE
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Σίγαση BOMBHTH:

Ελέγξτε των τύπο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ!

2 Καλέστε τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και αναφέρατε τον τύπο ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Τηλ.:.....

Κινητό:.....

Υπεύθυνος:.....

Πίνακας Πυρανίχνευσης IRIS - Σύντομες οδηγίες για Δοκιμές και Απενεργοποιήσεις

ΔΟΚΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SYSTEM SILENCE
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

Μενού ενδείξεων για δοκιμές ζωνών

Μηνύματα για δοκιμές ζωνών

Alarms 000 Faults 000 Warnings

Zone in Test, Zone 1
001 Mon | 21.Feb.2011 | 14:43:00

Zone in Test, Zone 2
002 Mon | 21.Feb.2011 | 14:43:00

Zone in Test, Zone 3
003 Mon | 21.Feb.2011 | 14:43:00

EXIT MENU Access 3 MORE

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενδειξη για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SYSTEM SILENCE
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

Μενού ενδείξεων απενεργοποιημένων ζωνών

Μηνύματα για απενεργοποιημένες ζώνες, εξόδους και συσκευές.

Alarms 000 Faults 000 Warnings

Zone Disabled, Zone 1
001 Mon | 21.Feb.2011 | 14:43:00

Sounder Disabled
002 Mon | 21.Feb.2011 | 14:45:00

Fire Protection Output Disabled
003 Mon | 21.Feb.2011 | 14:45:00

EXIT MENU Access 3 MORE

Διαδικασία για δοκιμές ΖΩΝΩΝ:

1 Access 1 **** OK System Maintenance

Εισάγετε κωδικό για ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 Η'3

2 Test Zone Test

3

Alarms 000 Faults 000 Warnings

Test Select all Stop

Zone in test Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

EXIT MENU Access 3 MORE

Επιλέξτε τις ζώνες για δοκιμές Για να ελεγχετε και τις 96 ζώνες επιλέξτε "Select all".

4 Test EXIT 5

Πηγαίνετε στις ζώνες δοκιμών και ενεργοποιήστε τους ανιχνευτές για να ελεγχετε την σωστή λειτουργία του συστήματος.

Διαδικασία για έξοδο από τις δοκιμές ζωνών:

5 MENU System Maintenance Test

Zone Test Stop

Διαδικασία για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1 Access 1 **** OK System Maintenance

Εισάγετε κωδικό για ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 Η'3

Διαδικασία για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΩΝ:

2 Disable Zones Zone Number 1

Επιλέξτε ζώνη για απενεργοποίηση

3 Zone Status Enabled Disabled Apply Ζώνη απενεργοποιήθηκε

Διαδικασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:

2 Disable Outputs

Επιλέξτε έξοδο για απενεργοποίηση: Σειρήνες, Πυροπροστασία, Πυρόσβεση, Σφαλμάτων.

3 Enabled Disabled Apply Έξοδος απενεργοποιήθηκε

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πολλαπλές εξόδους

Διαδικασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΟΧΟΥ:

2 Disable Loop Devices Name of the device

Επιλέξτε την συσκευή από την λίστα

3 Enabled Disabled Apply Συσκευή βρόχου απενεργοποιήθηκε

Επαναφορά ΖΩΝΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ και ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΟΧΟΥ:

1 Disabled Enabled Apply Ζώνη / Έξοδος / Συσκευή Βρόχου επανήλθε

Τεχνική υποστήριξη:

Tηλ.: Κινητό: